

Zündung

Inhaltsverzeichnis

- [1 Zündkerzen](#)
- [2 Zündkabel](#)
- [3 Verteilerkappe und -läufer](#)
- [4 Zündspule](#)

Kurze Zusammenfassung über zündungsrelevante teile.

1 Zündkerzen

Die passenden Zündkerzen für Ihr Fahrzeug finden Sie hier: [KLICK](#)

Zündkerzen sind in folgenden Fällen zu ersetzen:

- Bei defektem Gewinde
- Bei gerissenem Isolator
- Bei starkem Kontaktabbrand
- oder allgemein zum jeweiligen Wartungsintervall

2 Zündkabel

Die passenden Zündkerzen für Ihr Fahrzeug finden Sie hier: [KLICK](#)

Defekte Zündkabel machen sich durch Ruckeln oder im Extremfall durch Aussetzer eines oder mehrerer Zylinder bemerkbar.

Zündkabel sind in folgenden Fällen zu ersetzen:

- Bei Beschädigung der Isolierung
- Bei Korrosion an den Kontakten
- Bei Unterbrechung oder zu hohem Widerstand
- Bei Funken an der Außenseite bei Nässe (zu sehen bei bestäuben der Außenseite bei laufendem Motor)

3 Verteilerkappe und -läufer

Die Verteilerkappe und -läufer sollten von Bosch oder Beru kommen.

Verteilerkappe und -läufer sind in folgenden Fällen zu ersetzen:

- Bei starkem Kontaktabbrand
- Bei gerissener Verteilerkappe
- Bei Funken an der Außenseite bei Nässe (zu sehen bei bestäuben der Außenseite bei laufendem Motor)

Zu Beachten:

Beim [7A](#) ist der Verteilerläufer einzukleben!

4 Zündspule