

Leuchtmittel Innenraum

Inhaltsverzeichnis

- [1 Einführung](#)
- [2 Elektrische Fensterheber](#)
- [3 Schalter in der Mittelkonsole](#)
- [4 Leuchtweitenregulierungsschalter / Sitzheizungsschalter](#)
- [5 Schalter Mittelkonsole Glassockel](#)
- [6 Schalter Mittelkonsole LED](#)
- [7 Heizungsregler](#)

Leuchtmittel Innenraum

1 Einführung

Die verschiedenen Leuchtmittel im Innenraum tauschen.

2 Elektrische Fensterheber

Neue Schalter gibts bereits ab 10€. Diese haben bereits eine SMD Led drinnen (Serie ab Mj 1995) und leuchten deutlich besser und heller.

3 Schalter in der Mittelkonsole

Bei NSL, NSW, HeckScheibenheizung und ABS-Schalter einfach die Kappe entfernen und die Glassockellämpchen (0,8W / 1,2W) tauschen.

4 Leuchtweitenregulierungsschalter / Sitzheizungsschalter

Leuchtmittel: Best.-Nr.: 727091 - 62 (Conrad)

Elwr und Esh ist in der Tat ein wenig schwierig, da gibts aber auch [ne](#) Anleitung:

[Kein Link]

5 Schalter Mittelkonsole Glassockel

Bei NSL, NSW, HeckScheibenheizung und ABS-Schalter einfach die Kappe entfernen und die Glassockellämpchen (0,8W / 1,2W) tauschen.

6 Schalter Mittelkonsole LED

Ab Modelljahr 1995 waren die Schalter in der Mittelkonsole mit LED's bestückt. Leider wurden dann teilweise auch andere Stecker verbaut. P'n'P lassen sich nur folgende Tauschen: Heckscheibenheizung, Leuchtweitenregulierung und Nebelscheinwerfer

7 Heizungsregler

Die bei den Heizungsreglern sind stinknormale Glassockellämpchen, achte darauf, 1,2W zu verbauen. Die Regler abziehen, drunter befinden sich 2 Kreuzschlitzschrauben, diese ab, Blende ab, 3 Lämpchen ersetzen.

== [Zusatzinstrumente](#) (Alte) ==

Mittelkonsole vorziehen, Lampensockel 90° Drehen und Sockel mit Lampe herausziehen.

Glassockellämpchen tauschen und wieder einbauen.

Zum drehen der Lampensockel wird möglicherweise eine Spitzzange benötigt.

== [Zusatzinstrumente](#) (Neue) ==

[Kein Text]