Leuchtmittel Innenraum

Inhaltsverzeichnis

- 1 Einführung
- 2 Elektrische Fensterheber
- 3 Schalter in der Mittelkonsole
- 4 Leuchtweitenregulierungsschalter / Sitzheizungsschalter
- 5 Schalter Mittelkonsole Glassockel
- 6 Schalter Mittelkonsole LED
- 7 Heizungsregler

Leuchtmittel Innenraum

1 Einführung

Die verschiedenen Leuchtmittel im Innenraum tauschen.

2 Elektrische Fensterheber

Neue Schalter gibts bereits ab 10€. Diese haben bereits eine SMD Led drinnen(Serie ab Mj 1995) und leuchten deutlich besser und heller.

3 Schalter in der Mittelkonsole

Bei NSL, NSW, HeckScheibenheizung und ABS-Schalter einfach die kappe
entfernen und die Glassockellämpchen (0,8W / 1,2W) tauschen.

4 Leuchtweitenregulierungsschalter / Sitzheizungsschalter

Leuchtmittel: Best.-Nr.: 727091 - 62 (Conrad)
Elwr und Esh ist in der Tat ein wenig schwierig, da gibts aber auch ne Anleitung:

[Kein Link]

5 Schalter Mittelkonsole Glassockel

Bei NSL, NSW, HeckScheibenheizung und ABS-Schalter einfach die kappe entfernen und die Glassockellämpchen (0,8W / 1,2W) tauschen.

6 Schalter Mittelkonsole LED

Ab Modelljahr 1995 waren die Schalter in der Mittelkonsole mit LED's bestückt. Leider wurden dann Teilweise auch andere Stecker verbaut. P'n'P lassen sich nur folgende Tauschen: Heckscheibenheizung, Leuchtweitenregulierung und Nebelscheinwerfer

7 Heizungsregler

Die bei den Heizungsreglern sind stinknormale Glassockellämpchen, achte darauf, 1,2W zu verbauen.
Die Regler abziehen, drunter befinden sich 2 Kreuzschlitzschrauben, diese ab, Blende ab, 3 Lämpchen ersetzen.

== Zusatzinstrumente (Alte) ==
Mittelkonsole vorziehen, Lampensockel 90° Drehen und Sockel mit Lampe herausziehen.
Glassockellämpchen tauschen und wieder einbauen.
Zum drehen der Lampensockel wird möglicherweise eine Spitzzange benötigt.

== Zusatzinstrumente (Neue) ==
[Kein Text]