

Lochkreisumbau von 4x108 auf 5x112

Anleitung und Liste der benötigten Teile

Benötigte Teile:

Audi 80 Limousine:

[*VERVOLLSTÄNDIGEN*]

Audi 80 quattro Limousine:

alle Teile vom S2.

Weitere Möglichkeiten:

[*VERVOLLSTÄNDIGEN*]

Audi 80 Avant:

[*VERVOLLSTÄNDIGEN*]

Audi 90 Typ89 quattro / Audi Coupé Typ89 quattro / Audi 80 Avant quattro

alle Teile vom S2.

Audi Cabrio Typ 89 / Audi Coupe Typ 89:

Vorderachse

- Radlagergehäuse links (895407257L)
- Radlagergehäuse rechts (895407258L)

- 2x S2 Radnaben (895407615A)
- 2x [Radlager](#) 82mm (893498625E)

Folgendes wird bei den V6-Motoren [ABC](#) (2.6l) und [AAH](#) (2.8l) nicht benötigt:

- 2x Radwelle aussen mit Gelenk (MKB [AAH](#); V6 2.8l) (893498099LX)
- ODER
- komplette S2 oder V6 Antriebswellen

Die GIRLING 54 Bremse kann mit Änderungen am Bremssattelhalter übernommen werden, ansonsten auf die [GIRLING 60](#) aufrüsten, welche beim V6 [AAH](#) 2.8l bereits serienmäßig verbaut ist. Dort muss an der Bremsanlage (bis auf Scheiben und evtl. Beläge) nichts verändert werden.

- [GIRLING 60](#) Bremssattel inkl. Halter links
- [GIRLING 60](#) Bremssattel inkl. Halter rechts
- 2x S2 Brems Scheiben mit 5x112 Lochkreis (895615301D)
- S2 Bremsbeläge für [GIRLING 60](#)

Hinterachse

Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder A4 B5 Brems Scheiben mit integrierter Radnabe oder Audi 100 C4 Radnaben mit 5x112 LK.

Teile für A4 B5-Möglichkeit:

- 2x Brems Scheiben mit integrierter Radnabe von einem A4 B5 Baujahr '97 Frontantrieb (D0615601B)
- 2x Radlagersatz A4 B5 Baujahr '97 Frontantrieb (4A0598625A)
- Bremsbeläge Audi Cabrio

Teile für Audi 100 C4-Möglichkeit:

[\[VERVOLLSTÄNDIGEN\]](#)

Der Umbau:

[\[VERVOLLSTÄNDIGEN\]](#)