

Frontumbau B3-B4

Inhaltsverzeichnis

- [1 Teileliste](#)
- [2 Elektrisches\(Scheinwerfer\)](#)
- [3 Hinweis](#)

Frontumbau B3-B4

1 Teileliste

Für die [B4](#)-Front brauchst du folgendes:

Querträger

Scheinwerfer

Motorhaube

Schloss träger

evtl. noch Stoßstange

hingeschraubt und fertig....

2 Elektrisches(Scheinwerfer)

bei den Scheinwerfern wirst du die Stecker umlöten müssen da die "[B4](#)" Scheinwerfer andere Stecker haben....

3 Hinweis

Der B3 hat serienmäßig einen super cw-Wert von 0,29. Wie sich der Wert genau verändert, wenn du auf [B4](#)-Front umbaut, weiß ich jetzt nicht.