Klemmenbezeichnungen

Klemmenbezeichnungen

Die Klemmenbelegung nach DIN (Deutsches Institut für Normung)

- 1 -> Zündspule, Niederspannung
- 4 -> Zündspule, Hochspannung
- 7 -> Steuerung des Zündgeräts
- 15 -> Plus nach Zündschloss
- 15a -> Startanhebung am Starter (veraltet)
- 30 -> Batterie Plus
- 31 -> Batterie Minus

- B+ -> Batterie Plus am Generator
- B- -> Batterie Minus am Generator
- D+ -> (Dynamo) Generator Plus, Ausgang für Regler
- DF -> (Dynamo) Generator Feld, Steuerung der Feldwicklung
- D- -> (Dynamo) Generator Minus
- 61 -> Ladekontrollleuchte
- W -> Drehzahlabgriff Generator

- 49 -> Blinkgeber Eingang
- 49a -> Blinkgeber (getakteter) Ausgang
- L -> Blinker linke Seite
- R -> Blinker rechte Seite
- c1 -> Blinkerkontrolle (Zugfahrzeug)
- c2 -> Blinkerkontrolle (Anhänger)

- 50 -> Steuerung des Starters

- 53 -> Eingang (Wischermotor)
- 53a -> Endabschaltung
- 53b -> Nebenschlusswicklung
- 53c -> Scheibenwascher
- 53e -> Bremswicklung
- 53i -> Schnellgang (Zusatzbürste)

- 54 -> Bremslicht
- 55 -> Nebellicht
- 56a -> Fernlicht

- 56b -> Abblendlicht
- 56c -> Lichthupe
- 58 -> Stand-, Kennzeichen -, Begrenzungslicht
- 58L -> Stand-, Begrenzungs-, Schlusslicht links
- 58R -> Stand-, Begrenzungs-, Schlusslicht rechts
- 58d -> Instrumentenbeleuchtung (Regelung)

- 81 -> Eingang (Schalter - Öffner)
- 81a -> Ausgang 1 (Schalter - Öffner)
- 81b -> Ausgang 2 (Schalter - Öffner)
- 82 -> Eingang (Schalter - Schließer)
- 82a -> Ausgang 1 (Schalter - Schließer)
- 82b -> Ausgang 2 (Schalter - Schließer)
- 83 -> Eingang (Mehrstellerschalter)
- 83a -> Ausgang (Stellung 1)
- 83b -> Ausgang (Stellung 2)

- 85 -> Ausgang (Schaltrelais - Steuerstromkreis)
- 86 -> Eingang (Schaltrelais - Steuerstromkreis)
- 87 -> Eingang (Öffner, Wechsler - Arbeitsstrom)
- 87a -> Ausgang (Öffner, Wechsler - Arbeitsstrom)
- 88 -> Eingang (Schließer - Arbeitsstrom)
- 88a -> Ausgang (Schließer - Arbeitsstrom)